

Erstes Aufziehen (vor dem ersten Gebrauch oder nach einer Pause von über 24 Stunden): Um die Uhr zu starten, drehen Sie die Krone 30–40 Mal.

### Uhrzeit einstellen:

1. Nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk ab. Wenn Sie sie am Handgelenk belassen, riskieren Sie Schäden an der Aufzugswelle oder dem Uhrwerk.
2. Ziehen Sie die Krone in Position II heraus.
3. Drehen Sie die Krone in beliebiger Richtung, um die Zeiger einzustellen.
4. Drücken Sie die Krone zurück in die Neutralstellung. Der Sekundenzeiger beginnt sich zu bewegen.

Wenn die Uhr täglich mehr als 8 Stunden getragen wird, zieht sie sich durch den Rotor im Inneren automatisch mit der natürlichen Bewegung Ihres Handgelenks auf.

*\*Drehen Sie die Krone sanft und ohne übermäßige Kraft. Sie werden eine Spannung der Feder mit den Fingern spüren. Wenn die Krone fest wird und Klickgeräusche zu hören sind, ist die Feder vollständig aufgezogen.*

### Uhrenkomponenten (Abbildung):

1. Stundenzeiger

2. Minutenzeiger

3. Sekundenzeiger

4. Krone mit zwei Positionen:

o I – Neutralstellung (eingedrückt)

o II – Uhrzeiteinstellung



Watch  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
.....



Watch  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
.....



..... Herren Automatikuhr – Modell Attitude AUTOMATIC ..... Herren Automatikuhr – Modell Attitude AUTOMATIC .....



## BENUTZERHANDBUCH

### Hinweise zum Armband:

- Schließen Sie das Armband richtig – ein Finger sollte leicht zwischen Armband und Handgelenk passen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Schweiß, Wasser und trockener Luft – diese können das Armband beschädigen oder verformen (insbesondere Leder).
- Hinweis: Mit der Zeit kann natürlicher Verschleiß am Gehäuse und Armband auftreten.
- Lederarmbänder altern je nach Nutzung und Umgebung.

### 7 Regeln – Was man mit einer mechanischen Uhr NICHT tun sollte:

1. Die Uhr nicht aufziehen, während sie am Handgelenk getragen wird.
2. Die Krone nicht überdrehen.
3. Die Uhrzeit nicht rückwärts einstellen.
4. Uhrzeit nicht zwischen 20:00 Uhr und 4:00 Uhr verstellen.
5. Die Uhr nicht fallen lassen.
6. Keiner extremen Hitze oder Kälte aussetzen.

Watch

**Attitude**  
AUTOMATIC  
.....

### Pflegehinweise:

Damit Ihre Uhr eine lange Lebensdauer hat, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Schützen Sie die Uhr vor Stößen und extremen Temperaturen (heiß/kalt).
- Öffnen Sie den Gehäuseboden nicht selbst.
- Lagern Sie die Uhr an einem trockenen Ort.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien (z. B. Benzin, Lösungsmittel) am Gehäuse oder Armband.
- Halten Sie die Uhr fern von Kosmetiksprays und Haushaltsreinigern.
- Reinigen Sie Gehäuse und Armband mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und milder Seife.

Initial Winding (Before First Use or After Extended Pause Over 24 Hours). To start the watch, wind it by turning the crown 30–40 times.

### Setting the Time:

1. Remove the watch. If you leave it on your wrist, you risk damaging the winding stem or mechanism. This way, you'll avoid twisting the movement and bending the winding mechanism.
2. Pull the crown out to position II.
3. Set the hands by rotating the crown in either direction.
4. Push the crown back to the neutral position. The second hand will start moving.

When worn daily for 8+ hours, the movement winds itself using the rotor inside the watch and the natural motion of your wrist.

*\*Turn the crown smoothly, without excessive force. You'll feel spring tension with your fingers. Once the crown becomes tight and you hear clicks – the spring is fully wound.*

### Watch Components:

1. Hour hand
2. Minute hand
3. Second hand
4. Two-position crown
  - o I – Neutral (pushed in)
  - o II – Time setting position



Watch  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
.....



Watch  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
.....



..... Men's Mechanical Watch Attitude AUTOMATIC .....

..... Men's Mechanical Watch Attitude AUTOMATIC .....



# USER MANUAL

### Strap Guidelines:

- Fasten the strap correctly – a finger should easily pass between strap and wrist.
- Avoid contact with sweat, water, and dry air – these may damage or deform the strap (especially leather).
- Note: Over time, natural wear may appear on the case and strap.
- Leather straps are subject to aging and wear depending on how and where they're used.

### 7 Rules of What NOT to Do With Mechanical Watches:

1. Don't wind the watch while it's on your wrist.
2. Don't overwind the crown.
3. Don't set the time backward.
4. Don't set the time between 8 PM and 4 AM.
5. Don't drop the watch.
6. Don't expose to extreme temperatures.
7. Don't swim or bathe with the watch.

Watch  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
.....

### Watch Care:

To ensure a long service life, follow these maintenance guidelines:

- Protect the watch from impacts, extreme temperatures (hot and cold).
- Do not open the case back yourself.
- Store the watch in a dry place.
- Avoid using aggressive chemicals (like gasoline or solvents) on the case or strap. Avoid placing watches near cosmetic sprays and household chemicals.
- Clean the case and strap with a soft cloth slightly dampened with water and neutral soap.

При первом использовании (или после длительного перерыва в эксплуатации – более суток) часы необходимо завести, совершив 30–40 оборотов\*.

#### Установка текущего времени:

1. Снимите часы. Если Вы оставите аксессуар на руке, то рискуете настроить и завести его под неправильным углом. Тем самым Вы испортите внутреннюю конструкцию и ослабите заводную головку.
2. Выдвиньте заводную головку механизма в положение II.
3. Установите текущее время, вращая головку по часовой стрелке.
4. Верните заводную головку в исходное положение. Секундная стрелка придет в движение.

В случае ежедневного ношения аксессуара в течение 8 и более часов механизм будет заводиться автоматически при помощи роторного маятника, установленного в часах, и от естественного колебания Вашего запястья.

\* Вращать заводную головку надо равномерно, не слишком быстро, ощущая степень натяжения пружины пальцами. Как только головка начинает идти туго или слышатся легкие щелчки – пружина полностью заведена.

1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Двухпозиционная заводная головка
  - I – Нейтральное положение (не вытянута)
  - II – Положение для установки времени



ЧАСЫ  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
●●●●●●●●



ЧАСЫ  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
●●●●●●●●



●●● Мужские механические часы Attitude ●●●●●●●●

●●● Мужские механические часы Attitude ●●●●●●●●



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСЫ  
**Attitude**  
AUTOMATIC  
●●●●●●●●

#### Уход за часами

Для того чтобы обеспечить длительный срок службы Ваших часов, осуществляйте регулярный уход за ними, соблюдая нижеперечисленные условия:

- Оберегайте часы от удара, от воздействия предельных (высоких или низких) температур.
- Не вскрывайте корпус и не снимайте заднюю крышку самостоятельно.
- Храните часы в сухом месте.
- Для обработки часов и ремешка никогда не используйте легко испаряющиеся вещества – бензин или растворители. Избегайте попадания на часы аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению покрытия корпуса и ремешка. Используйте только сухую мягкую ткань либо ткань, смоченную в водном растворе нейтрального моющего средства.

- Правильно застегивайте ремешок – между ним и запястьем должен свободно проходить палец.
- Регулярное попадание на ремешок пота или влаги, а также длительный контакт с сухим горячим воздухом могут привести к повреждению – разрыву или растрескиванию ремешка. (Допускается: в процессе эксплуатации естественное стирание покрытия корпуса и ремешка часов).
- Обращаем Ваше внимание, что часы имеют высокую степень водозащиты, однако долгое прямое воздействие воды может негативно сказаться на внешнем виде ремешка из натуральной кожи.

7 категорических «нет» в уходе за механическими часами:

1. Не заводите часы на запястье.
2. Не перекручивайте механизм завода.
3. Не позволяйте часам лежать без подзавода.
4. Не переводите время назад.
5. Не храните часы в непосредственной близости от магнитов (колонки, телевизоры или iPad).
6. Не позволяйте часам загрязняться.
7. Не ныряйте в часах.